

新型定时器调节方法说明

1. 安装定时器上的“自动”键 7-8 秒钟，直到画面小时开始闪烁为止再松开。
2. 看一下是否是在“自动 1”的模式下，如果不是，单点“自动”键调整到“自动 1”模式下。
3. 此时界面上的闪烁的为小时时间，右下角代码显示“1”，如需要调整按定时器上的“分钟”键调整，调至需要的时间后按定时器上的“小时”键确认。
4. 确认后时间会自动跳转到分钟上，此时右下角的代码为“2”，如需调整也是按定时器上的“分钟”键调整，定时器上的“小时”键确认。
5. 此时完成的是时控器的第一次启动时间的设定，以此方法向下设置当右下角代码为“3、4”的时候，是在设定时控器第一次停止的时间。代码为“5、6”时为设定时控器第二次启动的时间。代码为“7、8”时为第二次停止的时间。

调整时的代码与时间对照表：（12 个小时低谷电时间）

自动 1---20-24,4-8		自动 2---20-1,3-8		自动 3---20-8	
代码 1---20	代码 5---04	代码 1---20	代码 5---03	代码 1---20	代码 5---20
代码 2---00	代码 6---00	代码 2---00	代码 6---00	代码 2---00	代码 6---00
代码 3---00	代码 7---08	代码 3---01	代码 7---08	代码 3---08	代码 7---08
代码 4---00	代码 8---00	代码 4---00	代码 8---00	代码 4---00	代码 8---00

调整时的代码与时间对照表：（9 个小时低谷电时间）

自动 1---21-24,3-6		自动 2---21-24,2-6		自动 3---21-6	
代码 1---21	代码 5---03	代码 1---21	代码 5---02	代码 1---21	代码 5---21
代码 2---00	代码 6---00	代码 2---00	代码 6---00	代码 2---00	代码 6---00
代码 3---00	代码 7---06	代码 3---00	代码 7---06	代码 3---06	代码 7---06
代码 4---00	代码 8---00	代码 4---00	代码 8---00	代码 4---00	代码 8---00

