

定时器调节方法说明

蓝色按钮模式调整（20:00-00:00,03:00-08:00）

1. 按住定时器上的“蓝色”键 5 秒钟以上，直到画面显示时间变成 21:00 为止松开。
2. 点按定时器上的“时”按钮将时间调至 20:00 后再按一下蓝色键，此时定时器应该显示为 00:00，不要做任何调整，再次按下蓝色键，画面会变成 03:00，按“时”键调成 04:00，再按蓝色键，此时画面显示为 06:00，按“时”键将时间调至 08:00 后按下蓝色键，此时蓝色按钮工作模式调整完毕。



黄色按钮模式调整（20:00-00:00,02:00-08:00）

1. 按住定时器上的“黄色”键 5 秒钟以上，直到画面显示时间变成 21:00 为止松开。
2. 点按定时器上的“时”按钮将时间调至 20:00 后再按一下黄色键，此时定时器应该显示为 00:00，不要做任何调整，再次按下黄色键，画面会变成 02:00，也不要做调整，再按黄色键，此时画面显示为 06:00，按“时”键将时间调至 08:00 后按下黄色键，此时黄色按钮工作模式调整完毕。

绿色按钮模式调整（20:00-08:00）

1. 按住定时器上的“绿色”键 5 秒钟以上，直到画面显示时间变成 21:00 为止松开。
2. 点按定时器上的“时”按钮将时间调至 20:00 后再按一下绿色键，此时画面显示为 06:00，按“时”键将时间调至 08:00 后按下绿色键，此时绿色按钮工作模式调整完毕。